



1. Receptor 2.0 e Petit

Para obter o canal basta digitar **MENU > 99** (o canal deverá ficar piscando); em seguida selecionar a tecla “**vídeo**” e quando aparecer a letra “**U**” no display, digitar a nova frequência (**1360**); para salvar basta segurar na tecla “**store**” até aparecer “**st**” no display. Digite “**menu**” para parar de piscar.

Obs: Também poderá ser ajustado da seguinte forma: no processo anterior quando estiver na função **vídeo**, aparecendo a letra “**U**”, a frequência pode ser variada pelas teclas de volume (neste caso para menos). Quando estiver com a melhor imagem, salvar pela tecla “**store**”.



2. Receptor Duomax

Para obter o canal basta digitar o número da emissora > acionar a tecla “**LIST**” em seguida “**OK**” > selecionar o número **4** no controle > digitar a senha (**0000**) > direcionar o cursor até a opção “**FREQUÊNCIA**” > digitar “**OK**” > inserir **01360** em “**FREQUÊNCIA TP**” > inserir **18** em “**BAND WIDTH**” em seguida **salvar** > **exit**.

*Com esta mudança, há mais um canal disponível para os receptores analógicos. **Canal TV Ci** (Igreja Mundial do Poder de Deus/ PR), para adicionar digite **33** e seguir os passos do item 1, lembrando que a frequência digitada é a 380.*

Exemplo:

A REDE TV, mudou recentemente a frequência no sinal analógico, de 1370 para 1360.