

Mapa de funções do controle remoto

1 Controle inteligente
Liga e desliga TV ou outros aparelhos
(Instruções no verso)

2 LED VERDE
Indica modo de programação
(Instruções no verso)

3 VOD
Acessa a Locadora Oi.

4 LED VERMELHO
Indica tecla pressionada
(Instruções no verso)

5 App
Acessa a biblioteca de aplicativos.

6 Power
Liga e desliga o decodificador Oi TV.

7 DVR
Acessa a biblioteca de gravações.

8 Teclado numérico
Seleciona o canal desejado.

9 Opções de áudio
Seleciona o idioma do áudio, quando disponível.

10 Opções de legenda
Seleciona o idioma da legenda, quando disponível.

11 Guia
Exibe o Guia de Programação.

12 Menu
Acessa o Menu Oi TV.

13 Teclas de navegação
Navegam entre os itens do Menu e do Guia de Programação.

14 OK
Acessa o Miniguia e confirma as seleções no Menu e no Guia de Programação.

15 Sair
Sai da tela atual (Menu, Guia de Programação ou outra) e volta à programação da Oi TV.

16 Portal
Acessa os serviços Oi TV.

17 Voltar
Volta para o último canal exibido.

18 Info
Exibe as informações sobre o programa selecionado.

19 CH (triângulo para cima) e CH (triângulo para baixo)
Avança e retrocede os canais.

20 Volume
Aumenta e diminui o volume da TV.

21 MUDO
Retira o áudio da TV.

22 Controle inteligente
(Instruções no verso)

23 Coloridas
Teclas de atalho para aplicações.

24 REW
Retrocede um conteúdo gravado/exibido.

25 FWD
Avança o conteúdo.

26 Back
Retrocede o conteúdo em capítulos.

27 JUMP
Avança o conteúdo em capítulos.

28 STOP
Finaliza a exibição de conteúdo gravado.

29 PLAY
Reproduz um conteúdo gravado.

30 REC
Inicia/interrompe uma gravação de conteúdo.

31 PAUSE
Inicia Live Pause para programas ao vivo e pausa programas gravados.

Programa o seu controle inteligente:

Para sua maior comodidade, seu controle remoto possui 8 teclas inteligentes que podem ser programadas para controlar sua TV, seu conversor digital ou algum outro dispositivo.

Essas teclas inteligentes são de cor branca e estão localizadas nos seguintes locais:

1 tecla no canto superior esquerdo do controle remoto.



7 teclas (+1 tecla de configuração SET), logo abaixo das teclas coloridas.



Com essas teclas inteligentes você pode controlar o volume, canal de sua TV ou Conversor Digital e ainda mudar a entrada de dispositivos (INPUT) de sua TV.



Atenção: As teclas VOL, CH, Input e Power superior (1) já vêm configuradas no padrão de TV Samsung.

Para programá-las, basta seguir as seguintes instruções:

1. Tenha em mãos os dois controles remotos: o inteligente da Elsys e o de sua TV (ou Conversor Digital).
2. Ative o modo de programação no controle inteligente Elsys, segurando a tecla SET por 3 segundos – o LED verde (na parte superior do controle) irá acender (fraca) e após 3 segundos ficará mais intensa.
3. Com a luz verde (forte) acesa, aperte uma vez a tecla que deseja programar (qualquer uma das oito teclas brancas). O LED verde começará a piscar.
4. Enquanto o LED verde estiver piscando (10 seg), coloque os dois controles frente a frente e pressione no controle de sua TV (ou Conversor Digital) a tecla que deseja copiar o comando.



5. Repita os passos 3 e 4 para todas as teclas que deseja programar.
6. Para sair do modo de programação, aperte uma vez a tecla SET do controle inteligente Elsys.

Atenção: Para resetar as funções das teclas programáveis para o padrão de fábrica pressione juntas as teclas   até que o LED verde pisque três vezes.

Agora você já pode usar o seu controle remoto inteligente Elsys Oi TV!